

Uniwersalny statyw do selfie Model K29



Instrukcja obsługi

Wprowadzenie produktu



Wymiana baterii



Jak korzystać z pilota

1. Włącz zasilanie, kontrolka LED zacznie migać.
2. Przejdź do ustawień, włącz wyszukiwanie Bluetooth i sparuj z „SelfieCom”
3. Po pomyślnym sparowaniu dioda LED zgaśnie.

(Telefony z systemem Android muszą ustawić przycisk głośności jako funkcję przechwytywania)



Łatwe rozwiązywanie problemów

- P: Połączenie Bluetooth nie powiodło się
- A: Usuń stare rekordy sparowanych urządzeń Bluetooth i odśwież listę urządzeń Bluetooth, a następnie połącz się ponownie.
- P: Naciśnąłem przycisk przechwytywania, ale zwiększa/zmniejsza głośność, powiększa/pomniejsza obraz lub nie działa
- A: Przejdź do ustawień aparatu w telefonie (Android), znajdź i ustaw funkcję klawisza głośności jako przechwytywanie. (NIE ustawiaj jej jako powiększania).
- P: Nie można włączyć urządzenia po wymianie baterii
- A: Sprawdź dokładnie, czy bateria jest zainstalowana prawidłowo.

Ostrzeżenie:

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje, na które nie wyraziła wyrażnej zgody strona odpowiedzialna za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeżeli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby wyeliminowania zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem
- Podłączyć sprzęt do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

--Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc

UWAGA: To urządzenie i jego anteny nie mogą znajdować się w tym samym miejscu ani być używane w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji RF. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.