



Głowicę lampy można obracać w górę i w dół o 65 stopni, co pozwala na dostosowanie kąta padania światła do indywidualnych potrzeb.

Głowicę lampy można obracać o 180 stopni w lewo i prawo, co zapewnia szerszy zakres opcji oświetlenia.

Zacisk podstawy można obrócić o 90 stopni w dół, co pozwala na dostosowanie kąta padania światła do czytania i skierowanie go w dowolnym kierunku.

ZASILANIE USB

Jeżeli kontrolka ładowania miga, oznacza to, że należy ją naładować. Podłącz kabel ładujący typu C do gniazda typu C, aby naładować urządzenie.

Uwaga: Podczas ładowania wskaźnik zasilania świeci na czerwono, a po pełnym naładowaniu wskaźnik zasilania świeci na niebiesko



WYPRODUKOWANO W CHINACH

KSIĄŻKA LEKKA T1

Instrukcja obsługi



Aby mieć pewność, że oświetlenie działa prawidłowo, należy ściśle przestrzegać instrukcji.

1. Trzymaj lampę z dala od miejsc, w których występuje wilgoć, gorąco, łatwopalność lub kurz.
2. Jeśli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas po pełnym naładowaniu, należy ją ponownie naładować.
3. Nie rozmontowuj produktu na własną rękę. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez fachowca.



WPROWADZENIE PRODUKTU

1. Superjasna dioda LED
2. przyciski WŁ./WYŁ. i regulacji temperatury barwowej
3. porty ładowania typu C

4. „+” do regulacji jasności
5. „-” aby dostosować jasność
6. Czarny klips bazowy

DZIAŁANIE

Naciśnij przycisk 2



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć.

- Naciśnij raz, aby uzyskać ciepło (2800 K)
- Naciśnij dwa razy, aby uzyskać kolor biały (6000K)
- Naciśnij trzy razy, aby uzyskać światło naturalne (4500 K).

Naciśnij przycisk 4 5

- Naciśnij przycisk, aby dostosować jasność.
- Długie naciśnięcie przycisku umożliwia płynne przyciemnianie.

SPECYFIKACJE

Materiał: ABS, PC i metal.
Napięcie wejściowe: DC5V/1A.
Pojemność baterii: 500 MAH.
Temperatura barwowa: 3 kolory.
Intensywność światła: 5 poziomów.
RZS: ≥95
Czas ładowania: 1,5-2H.
Godziny pracy: 10-80H.