


INSTRUKCJA OBSŁUGI

SELFIE STICKA

W skrócie



Kontroler Selfie Stick



Wysuń światło wypełniające przez otwór w zinnym bagażniku

APARATU DSLR

Obsługa wspomagana fotografią, jednolita siła, brak ryzyka niestabilnego chwytu i wyslizgnięcia się telefonu.



Selfie jednym kliknięciem za pomocą joysticka



WSPORNIK PODPARTY SIŁĄ




Obrót o 360°



WBUDOWANY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Po demontażu pilota można go wbudować w uchwyt.



KLAWISZE FUNKCYJNE



Szybkie kroki dla pilota

Krok 1: Na telefonie komórkowym kliknij Ustawienia > Bluetooth i włącz Bluetooth w telefonie.

Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj przełącznik pilota przez 2 sekundy, aby uruchomić maszynę


Krok 3: Gdy telefon komórkowy wyszukuje Urządzenie Bluetooth „SELFIE”, kliknij i wybierz „Sparuj”.

Krok 4: Otwórz aplikację aparatu o krótkiego wideo, a następnie Naciśnij przycisk funkcyjny pilota zdalnego sterowania, który można wykorzystać w działaniu telefonu komórkowego.

Krok 5: Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie przez 2 sekundy.

Zdalna bateria

Aby zmienić położenie tylnej pokrywki, przesun ją w kierunku wskazanym strzałką, jak pokazano na rysunku. Po włożeniu baterii zamontuj tylną pokrywę.



Światło wypełniające (opcjonalne)

Włącz/wyłącz światła

Interfejs ładowania



Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby uruchomić maszynę. Model baterii lampy wypełniającej: 402030 (200 mA)

Rozwiązywanie problemów:

1. Nie można włączyć pilota Bluetooth. Wymień baterię.
2. Nie można nawiązać połączenia Bluetooth lub działa ono normalnie. Usuń sparowanie Bluetooth z telefonu i uruchom ponownie pilota Bluetooth. Po ponownym sparowaniu urządzenia i nawiązaniu połączenia połącz je.

Uwaga

1. Nie przechowywać produktu w niskiej temperaturze i wilgotnego środowiska.
2. Nie wystawiaj produktu na działanie wysokiej temperatury, np. na działanie promieni słonecznych lub pieczenie w ogniu.

Środowisko. 3. Nie używaj urządzenia w miejscach, w których jego użytkowanie jest ograniczone. Unikaj zakłócania porządku publicznego.

4. Podczas wymiany akumulatora należy umieścić biegun dodatni akumulatora na zewnątrz. Zabrania się odwrotnego podłączenia elektrod dodatnich i ujemnych.

5. Ten produkt zawiera baterie, dlatego należy używać go w przypadku niemowląt i małych dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.

Wyprodukowano w Chinach

