


Ołówek do iPada



Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.


Specyfikacja




Uwaga: Wygląd produktu podlega obiekty fizyczny.

1. Dwukrotnie dotknij przełącznika, aby go włączyć. Możesz od razu pisać i rysować. Ponowne dwukrotne dotknięcie spowoduje wyłączenie. Kontrolka zgaśnie.

2. Teraz możesz używać rysika na tablecie iPad, zamieniać palce, aby wykonywać operacje takie jak stuknięcia, przesuwanie itp. Ponadto, aby pisać i rysować za pomocą pióra w określonym oprogramowaniu aplikacji, malowaniu i innych funkcjach. Zgodnie z kątem nachylenia pojemnościowego pióra pogrubiaj linię. Ten rysik nie jest kompatybilny z wyjątkiem modeli specyfikacji produktu innych niż wymienione.




3. Możliwość zdejmowania i wymiany główki długopisu, nie trzeba się martwić o zużycie (można ją łatwo zdjąć/założyć, lekko przykręcając główkę długopisu).




Wskazanie ładowania


Niebieskie światło podczas użytkowania




Czerwone światło podczas ładowania



Światło wyłącza się po pełnym naładowaniu



Magnetyczny



Parametr produktu

Długość: 165 mm
Średnica: 9,00 mm
Stalówka: 2,0 mm

Waga: 13,5 g

Interfejs ładowania: USB typu C

Specyfikacja ładowania: Ładowanie 5 V/0,2 A

Wymuszone wyłączenie: co 90 minut Czas użytkowania: pełna moc może być używana do

10 godzin

sprzętu: tryb ogólny jest odpowiedni dla wszystkich urządzeń z ekranem pojemnościowym dostępnych na rynku.

Zgodne urządzenie

Kompatybilny tylko z Apple iPad/iPad
Wersje Pro/iPad Air z 2018 r. i nowsze. Nie obsługuje iPhone'a, Androida, urządzeń Microsoft, wcześniejszych wersji iPada.

Kompatybilne modele iPada	
Nazwa/rozmiar	Model
iPad 6/9,7 cala (2018)	A1954
iPad 7/10,2 cala (2019)	A2197/A2198/A2200
iPad 8/10,2 cala (2020)	A2270/A2428/A2429/A2430
iPad 9/10,2 cala (2021)	A2602/A2603/A2604/A2605
iPad 10/10,9 cala (2022)	A2696/A2757/A2777
iPad mini 5/7,9 cala (2019)	A2133/A2124/A2126/A2125
iPad mini 6/8,3 cala (2021)	A2567/A2568/A2569
iPad Air 3/10,5 cala (2019)	A2152/A2123/A2153/A2154
iPad Air 4/10,9 cala (2020)	A2316/A2324/A2325/A2072
iPad Air 5/10,9 cala (2022)	A2588/A2589/A2591
iPad pro/11 cali (2018)	A1980/A2013/A1934/A1979
iPad pro 3/12,9 cala (2018)	A1876/A2014/A1895/A1983
iPad pro 2/11 cala (2020)	A2228/A2231/A2068/A2030
iPad pro 4/12,9 cala (2020)	A2229/A2233/A2069/A2232
iPad pro 3/11 cala (2021)	A2377/A2459/A2301/A2460
iPad pro 5/12,9 cala (2021)	A2378/A2461/A2379/A2462
iPad Pro 4/11 cali (2022)	A2759/A2435/A2761/A2762
iPad Pro 6/12,9 cala (2022)	A2436/A2766/A2764/A2437